



SEMPERGREEN® VEGETATIONSMATTE ANLEGEN EINES GRÜNDACHES

ANLEGEANLEITUNG

1. Die Drainage auf dem Dach ausrollen



Achten Sie darauf, dass das Filtervlies nach oben liegt. Sorgen Sie dafür, dass die Drainagematten dicht aneinander liegen. Das Filtervlies muss eine Überlappung mit der nächstliegenden Drainagebahn haben.

2. Dachgartensubstrat anbringen



Das Dachgartensubstrat gleichmäßig mit einer Harke verteilen. Verhindern Sie, dass das Dachgartensubstrat zwischen die Drainagebahnen kommt. Messen Sie, ob das Dachgartensubstrat die richtige Höhe hat, wie in Ihrem Aufbauplan angegeben. Als Alternative können Sie Substratplatten anbringen. Das Dachgartensubstrat ausreichend befeuchten.

3. Vegetationsmatten auf dem Dach anbringen



Heben und rollen Sie eine Vegetationsmatte immer mit 2 Personen. Legen Sie die Vegetationsmatte auf die richtige Stelle auf dem Dach und rollen Sie die Matte vorsichtig aus. Beginnen Sie mit dem Anfang der Rolle nach oben. Wenn erforderlich, verlegen Sie die Matte vorsichtig an die richtige Stelle.

4. Die Vegetationsmatte auf Maß schneiden



Sorgen Sie dafür, dass die Matten gut aneinander anschließen und schneiden Sie – wenn erforderlich – die Matte auf Maß. Eine spezielle Schere ist über order@sempergreen.com erhältlich. Eventuelle kahle Stellen können Sie mit übriggebliebenem Substrat oder losen Stücken Sedum-Matte auffüllen.



SEMPERGREEN® VEGETATIONSMATTE ANLEGEN EINES GRÜNDACHES

5. Das Gründach mit Wasser sättigen



Geben Sie Ihrem Gründach in den ersten Wochen regelmäßig Wasser beim Anlegen in einer Trockenperiode. So können die Wurzeln der Vegetation gut in den Untergrund eindringen. Ihr Gründach ist fertig!

ERGEBNIS: SIE KÖNNEN SOFORT EIN VOLLWERTIG BEGRÜNTES GRÜNDACH GENIESSEN!



Naturally